



Giver din dispenser for lidt eller for meget gel?

Det kan ske og det skyldes oftest at dysen i din spritdispenser er helt eller delvist tilstoppet.


Løsningen er at rense dysehovedet -og det er heldigvis let.

- Fjern den lille klump størknet gel, der typisk sidder på- eller i dysehovedet. (Figur a)
- Rens dysehovedet med lunkent vand. Det opløser gelen


Dette bør gøres med jævne mellemrum -evt. ved hver opfyldning.

Har spritstanderen stået ubrugt i en periode, kan gelen størkne. Sker det kan du gennemskyllende den med lunkent vand inden den fyldes med ny gel.

Størknet gel
(Figur a)



Rent dyse hoved



Dispenser på stander

Automatisk dosering af håndgel eller sprit.
Berøringsfri dispenser.
Dyse til sprit og gel.
Beholder 1000 ml.
Kan bruges med strøm eller batteri.
(4 x C)
H100-167. Sort stander
Varenr.: 12050-04



Dispenser på stander

Automatisk dosering af håndgel.
Berøringsfri dispenser.
Kan bruges til gel.
Beholder 850 ml.
Kan bruges med batteri. (4 x AA)
H100-167. Krom og grå stander
Varenr.: 12051-02



**Dispenser
t/ vægophæng**
Varenr.: 12053-02

