



SUPERSELLERS®

Magikframe
A5 varenr.: 87932
A4 varenr.: 87931
A3 varenr.: 87932




Brugsvejledning

Genanvendelig skilteholder der kan anvendes på alle glatte overflader uden at efterlade limrester.

Refleksfri **magikframes** kan bruges igen og igen.

Hvis limen bliver snavset; vask den med vand og lad den tørre ca. 15 min.

1



Fjern liner fra bagsiden af strips.


2

Ridsefast beskyttelse



Monter på en glat overflade og pres den nederste strip på først.

3



Indsæt skiltet bag rammen.


4



Pres den øverste strip fast.

5

Kan påsættes igen



Fjernes ved blot at trække i strippen.

FORDELE

- Ingen permanent lim
- Ingen taperester
- Genanvendelig/kan flyttes
- Kraftig konstruktion
- Fås i alle formater
- Mulighed for egen branding
- Mulighed for speciel format
- Ridsefast refleksfri front
- Tape i sort eller hvid farve

magikframe KAN AVENDES PÅ:

■ Glasdøre & vinduer

■ Glatte malede overflader

■ Metaloverflader

■ Køle- og fryseskabe

■ Plastikoverflader

■ Glatte træoverflader

■ Varme & kolde overflader

■ Laminerede paneler

■ Keramikfliser



Vidtskue Vej 12, DK-7100 Vejle



info@supersellers.dk



75 71 15 99



www.supersellers.dk