

SteamOne

BRUGERVEJLEDNING - LÆR AT DAMPE TØJ

1

Hæng tøjet




2

Stræk tøjet



3

Påfør damphovedet på tøjet



4

Gentag fra top til bund, indtil alle rynker er fjernet



SÅDAN BRUGER DU


1

Sørg for, at tanken er fyldt med vand



2

Sørg for, at der er vand under tanken




3

Undgå at trække i damperens elektriske ledning




4

Undgå at bøje slangen




5

Rør ikke ved damphovedet



6

Flyt altid damperen ved at rulle den, mens du holder i stangen (uden at løfte den)



STEAMER BRUGERVEJLEDNING

For at undgå problemer i forbindelse med kalk og for at sikre, at apparatet fungerer korrekt over tid, er det vigtigt at:

- Tøm apparatet regelmæssigt: minimum 2 til 3 gange om måneden
- Skyl og aftør anti-kalkopsamlere med en klud, hver gang du tømmer apparatet

Du kan også bruge hvid eddike til at afkalke apparatet. Hæld blot direkte i tanken (1/3 hvid eddike, 2/3 vand). Tænd apparatet og lad tanken tømmes gradvist. Når den er tom, kan du skylle indersiden af dampkokeren med en anden cyklus. Dette gøres ved hjælp af vand.

Husk at dræne! Tømning er let og hurtig (maks. 5 minutter), og vil forlænge dit apparats levetid og ydeevne!

HVORDAN DRÆNER MAN APPARATET?

1

Bunden af dampkokeren skal være kold



2

Fjern dampslangen og stangen




3

Fyld tanken helt op med vand




4

Placer tanken i damperen



5

Skrue aftapningsproppen af over en vask



6

Vand løber væk med kalkrester



Forhandles af:

SuperSellerS
Vidtskue Vej 12
7100 Vejle

Tlf.: 75 71 15 99